

TERMOSTAT PRO SB 88 H

Termostat slouží k zapínání a vypínání vyhřívání napaječek SB 88 H popř. topného kabelu při pracovním napětí 24 V (ochrana proti mrazu do -20 °C).

Při teplotě +2 °C termostat zařízení zapne, při +5 °C vypne.

Teplota je měřena pomocí čidla, které je umístěno na konci kapiláry dlouhé 2 m. Čidlo se montuje do ochranné trubičky na ventil napaječky.

Provedení termostatu je určeno pro venkovní použití.

Stav zařízení je signalizován pomocí dvojdiody.

- zelená barva - zařízení je připraveno k provozu

- červená barva - zařízení hřeje

I v případě, kdy zařízení nehřeje, zůstává termostat i trafo pod napětím. Tím dochází k ohřívání elektrických částí a zabraňuje se kondenzování vody v transformátoru a termostatu.

Součástí dodávky termostatu je ochranná trubička s naleťovanou mosaznou destičkou.

Při montáži je mosazná destička na ventilu napaječky nahrazena destičkou z příslušenství. Ochranná trubička se přichytí ke zdi nebo přívodní trubce.

Čidlo termostatu pak zasuneme do ochranné trubičky a vedeme v ochranné trubce až k termostatu (ne pod izolací). Kapiláru lze natahnout do délky 2 m.

Kapilára se nesmí zlomit nebo jinak poškodit.

Při montáži více napaječek se termostat instaluje na nejméně studenější z nich.

